

■ご利用ができなくなる携帯電話(フィーチャーフォン (ガラケー)) 端末一覧

【docomo】

90x 系、70x 系以前の機種すべて

●N

N-06B、N-05A、N-04A、N-03A、N-02A、N-01A

●P

P-10A、P-06A、P-05A、P-04A、P-03A、P-02A、P-01A

●F

F-01G (らくらくホン ベーシック 4)

F-08F (らくらくホン 8)

F-08C (らくらくホン ベーシック III)

F-09B (らくらくホン 7)

F-10A (らくらくホン 6)

F-07A (らくらくホン ベーシック II)

F-05A (キッズケータイ)

F-06A、F-04A、F-03A、F-02A、F-01A

●SH

SH-04A、SH-03A、SH-02A、SH-01A

●L

L-10C、L-01C、L-04B、L-03B、L-02B、L-06A、L-04A、L-03A、L-01A、

【ソフトバンクモバイル】

●DM

DM001SH、DM002SH、DM003SH、DM004SH、DM005SH、DM006SH、DM007SH、DM008SH

●N

001N、703N、705N、706N、802N、804N、820N、821N、830N、831N、930N、931N、940N

●P

705P、705Px、706P、810P、820P、821P、822P、823P、824P、830P、831P、832P、840P、841P、842P、920P、921P、930P、931P、940P、941P

●SH

001SH、008SH、703SHf、705SH、703SHf、802SH、804SH、810SH、811SH、812SHsII (GENT)、812SHs (GENT)、812SH (PANTONE)、813SH、814SH、815SH、816SH、820SH、821SH、822SH、823SH、824SH、825SH、830SH、830SHs、831SH、831SHs、832SH、832SHs、840SH、843SH、902SH、903SH、904SH、905SH、910SH、911SH、912SH、913SH、920SH、921SH、922SH、923SH、930SH、931SH、932SH、933SH、934SH、935SH、936SH、940SH、941SH、942SH (THE)、943SH

●C

707SC、707SCII、708SC、709SC、731SC、740SC、805SC、820SC、821SC、830CA、830SC、840SC、920SC、930CA、930SC、931SC、940SC、941SC

●その他

702MO、702NK、804NK、702NKII、702sMO、705NK、802SE、804SS、

【au】

●P

W61P、W61PT、W62P

●SH

W52SH、W61SH、W62SH、W64SH

●T

W47T、W53T、W54T、W55T、W56T、W61T、W62T、W64T、W65T

●CA

W52CA、W53CA、W61CA、W62CA

●S

W52S、W52SA、W53S、W54S、W54SA、W61S、W61SA、W62S、W62SA、W63SA、W64SA

●K

W53K、W61K、W62K、W63K、W63K（カメラなし）、W64K、W65K

●H

W52H、W53H、W61H、W62H、W63H

●その他

DRAPE、INFOBAR 2、re、Sportio、Walkman (R) Phone、Xmini

2012 年春モデルより古い機種で、EZ ブラウザで TLS の拡張をサポートしていない機種

※2012 年 5 月 24 日以降にバージョンアップしていればご利用いただけます

以上